


Moduł zwiększenia mocy do zasilaczy MegaLine

3108 35



1. INFORMACJE OGÓLNE

Wszystkie modele (z wyjątkiem pojedynczych zasilaczy MegaLine 5000 i podwójnych zasilaczy MegaLine 10000/2) cechują się możliwością zwiększenia mocy, zgodnie z wymaganiami użytkownika. Montaż modułu jest bardzo prosty. Zwiększenie mocy: dodatkowy moduł należy połączyć z dodatkowym zestawem bateryjnym.

Zwiększenie poziomu redundancji: moduł można zamontować bez dodatkowego zestawu baterijnego (rozwiązanie niezalecane, istotne jest zachowanie tego samego poziomu redundancji w przypadku baterii).

Moduł mocy PW1250 może być wykorzystany do zwiększenia mocy zasilacza MegaLine lub do uzyskania konfiguracji redundancji N+1.

W rzeczywistości, jeżeli odbiór może być zasilany przez N modułów i użytkownik zdecyduje się na montaż modułu N+1, to w przypadku uszkodzenia jednego z modułów ciągłość zasilania odbioru zostanie zachowana bez zakłóceń. Pozostałe moduły będą dzielić obciążenie, a zasilacz zostanie automatycznie skonfigurowany do pracy przy niższej wartości mocy.